



MODE D'EMPLOI SENSOPRO LUNA FITNESS



SENSOPRO

SOMMAIRE

#1 Consignes de sécurité	4
#2 Sensopro Luna Fitness	10
#3 Accessoire - Sensopro Safety Belt	22
#4 Accessoire - Sensopro Video Kit	26
#5 Avant de commencer	30
#6 Maintenance et entretien	32
#7 Accessoire en option - Sensopro Seat	36
#8 Déclaration de conformité	40



1

**CONSIGNES DE
SECURITÉ**

- Chacun des avertissements doit impérativement être compris correctement et dans sa totalité. Si l'un d'eux n'est pas clair, contactez immédiatement le service clientèle correspondant.
- L'acqureur du Sensopro est tenu de lire le mode d'emploi, tout comme les consignes de sécurité, et d'informer toutes les personnes, c'est-à-dire les utilisateurs, les instructeurs, les formateurs et le personnel surveillant, du bon fonctionnement des articles.
- L'appareil d'entraînement et les accessoires doivent être examinés avant toute utilisation. Si un élément semble endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux! Informez le personnel du problème.
- Sauf indication contraire, les chaussures sont obligatoires pour pénétrer dans la zone d'exercice.
- Le poids maximal autorisé pour l'utilisateur est de 160 kg.
- Une utilisation inadaptée ou excessive peut entraîner des blessures. Il est recommandé à tous les utilisateurs de consulter un médecin avant de commencer un programme d'entraînement. Si l'utilisateur se sent défaillir à n'importe quel moment de l'entraînement, a des vertiges ou ressent des douleurs, il doit interrompre immédiatement l'exercice et consulter un médecin.
- Pour éviter toute blessure, les parties du corps (mains, pieds, cheveux, etc.), les vêtements et les bijoux doivent être tenus éloignés des pièces mobiles de l'appareil.
- Il convient de tenir les enfants éloignés du Sensopro. Si les articles sont utilisés en présence d'enfants, ces derniers doivent être surveillés de près par les parents ou autres adultes surveillants.
- Il est interdit d'utiliser les appareils en portant des vêtements amples ou des bijoux. Pour des motifs de sécurité, il est également recommandé à l'utilisateur d'attacher ses cheveux, s'ils sont longs, pour éviter tout contact avec les éléments mobiles.
- Lorsque le Sensopro est utilisé, un espace suffisant doit être assuré autour de la personne qui s'entraîne, des éléments mobiles et autres accessoires.



AVERTISSEMENT : Veuillez respecter précisément les consignes de sécurité. Toute négligence peut endommager l'appareil et entraîner des blessures graves, voire un décès. Une éventuelle chute de l'appareil peut également entraîner d'autres risques: blessures musculaires, doigts écrasés ou encore cheveux accrochés dans des éléments rotatifs.



AVERTISSEMENT : Veuillez vous référer aux consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser le Sensopro!

TOUS LES MODÈLES SENSOPRO

- Le Sensopro est un appareil d'entraînement autonome. Il doit être installé sur un sol stable, horizontal et solide.
- Le Sensopro ne doit être monté et installé que par des spécialistes titulaires d'une licence du fabricant.
- Il convient de prévoir au moins 0,6 m d'espace libre au niveau de l'entrée dans l'appareil d'entraînement, à l'extérieur de la zone d'exercice. Cet espace libre doit comprendre l'espace nécessaire pour pouvoir sortir de l'appareil en cas d'urgence. Si plusieurs appareils d'entraînement sont installés à proximité directe, ils peuvent partager le même espace libre.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le Sensopro est en bon état. L'appareil ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:
 - Apparition d'odeurs ou de bruits inhabituels
 - Si l'appareil a été mouillé
 - Présence d'un corps étranger dans une ouverture du Sensopro
 - Dégradation des élastiques, des bandes, des ressorts, des rails latéraux ou du harnais de sécurité
 - Défauts de fonctionnement

Dans ces cas, mettez-vous directement en relation avec le service clientèle pour procéder à un contrôle.

- Pendant l'utilisation du Sensopro, veillez à ce que l'utilisateur, mais aussi les tiers présents à proximité, n'approchent pas leurs doigts, cheveux, textiles ou autres des éléments mobiles et des ouvertures de l'appareil.
- Les enfants et les personnes ayant des problèmes de mobilité et/ou d'équilibre ne peuvent utiliser le Sensopro que sous la surveillance d'une personne maîtrisant l'usage de l'appareil. Les enfants, tout particulièrement, peuvent avoir tendance à utiliser l'appareil comme un jouet. Ils doivent donc être surveillés pendant l'utilisation du Sensopro.
- Utilisez exclusivement des accessoires d'origine pour éviter tout risque de blessure et d'endommagement de l'appareil.

L'utilisation d'accessoires et de pièces non autorisés par le fabricant entraîne la perte de toute prétention de garantie.

- N'utilisez le Sensopro que pour l'usage prévu et uniquement dans une pièce sèche. L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé en extérieur.
- Le Safety Belt (harnais de sécurité) doit être enfilé avant d'entrer dans la zone d'exercice et porté pendant tout l'entraînement. Il ne doit être enlevé qu'une fois l'utilisateur sorti de la zone d'exercice.
- Les Side Rails (rails latéraux) ne doivent en aucun cas être enlevés avant, pendant ou après l'entraînement. Les utilisateurs peuvent s'en servir pour entrer, sortir et s'aider pendant leur entraînement.
- Les Tubes (élastiques) ne doivent être utilisés que pour opposer une résistance pendant l'entraînement et non comme appuis ou éléments de sécurité. Ne pas les lâcher lorsqu'ils sont tendus.
- Veuillez vous référer aux consignes d'entretien et de maintenance, page 32.



AVERTISSEMENT : Les tubes contiennent du latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris des réactions anaphylactiques !

2

**SENSOPRO
LUNA FITNESS**

SPÉCIFICATIONS

- 2,5 m x 1,4 m x 2,35 m (L/P/H)
- Surface recommandée: 3 m x 2 m (L/P)
- Poids: 235 kg

INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR L'UTILISATEUR

- Taille maximale de l'utilisateur: 2,0 m
- Poids maximal de l'utilisateur: 160 kg

ENTRAÎNEMENT : CHOIX DE LA RÉSISTANCE

- Swingboard fixe ou débloqué
- 24 élastiques avec 3 niveaux de résistance
 - Aquamarine = faible
 - Bleu azur = moyen
 - Corail = fort

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT: Veuillez vous référer aux consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser le Sensopro!

ENTRAÎNEMENT AVEC SWINGBOARD FIXE

1. Avant tout entraînement avec le Swingboard fixe, assurez-vous que les manettes du Swingboard sont correctement fixées.
2. Enfilez le Safety Belt avant l'entraînement.

ENTRAÎNEMENT AVEC SWINGBOARD DÉBLOQUÉ

1. Avant tout entraînement avec le Swingboard débloqué, assurez-vous que les manettes du Swingboard sont correctement débloquentes. Pour ce faire, les manches doivent être dirigés vers le haut. Pivotez toujours les manettes jusqu'à atteindre la butée.
2. Enfilez le Safety Belt avant l'entraînement.
3. Après tout entraînement avec Swingboard débloqué, fixez à nouveau le Swingboard en position horizontale en ramenant les quatre manettes. Pivotez les manettes jusqu'à atteindre la butée. Ce faisant, vérifiez qu'elles sont correctement et entièrement encliquetées.




**SWINGBOARD
FIXE**




**SWINGBOARD
DÉBLOQUÉ**



COMPOSANTS





MANUEL D'UTILISATION

ENTRAÎNEMENT AVEC SWINGBOARD FIXE

1. Entrez dans la zone d'exercice en vous tenant fermement aux deux poignées.
2. Sur le marchepied arrière, enfitez le Safety Belt. Desserrez la lanière de suspension et la ceinture. Placez la ceinture au niveau des hanches et attachez-la. Ajustez la ceinture au plus près du corps. Réglez la lanière de suspension de manière à pouvoir plier les genoux à 90°, puis fixez-la.
3. Tenez-vous fermement aux Side Rails, puis mettez les pieds sur les deux bandes. Veillez à placer chaque pied au milieu de sa bande respective. Tous les exercices débutent dans cette position. Sélectionnez un programme d'entraînement et commencez les exercices.

ENTRAÎNEMENT AVEC SWINGBOARD DÉBLOQUÉ

1. Entrez dans la zone d'exercice en vous tenant fermement aux deux poignées.
2. Sur le marchepied arrière, enfitez le Safety Belt. Desserrez la lanière de suspension et la ceinture. Placez la ceinture au niveau des hanches et attachez-la. Ajustez la ceinture au plus près du corps. Réglez la lanière de suspension de manière à pouvoir plier les genoux à 90°, puis fixez-la au moyen du dispositif prévu à cet effet.
3. Tenez-vous fermement aux Side Rails, puis mettez les pieds sur les deux bandes.
4. Placez vos pieds sur le sol, l'un après l'autre, à gauche et à droite des bandes.
5. Avancez, et débloquez les deux manettes avant du Swingboard. Pour ce faire, les manches doivent être dirigés vers le haut. Pivotez toujours les manettes jusqu'à atteindre la butée.



**SWINGBOARD
FIXE**



**SWINGBOARD
DÉBLOQUÉ**

6. Reculez, puis débloquez les deux manettes arrière du Swingboard.
7. Retournez au milieu de la zone d'exercice, puis replacez un pied sur une bande en pressant le Swingboard entièrement vers le sol. Tenez-vous fermement aux Side Rails et placez le deuxième pied sur la deuxième bande. Continuez à vous tenir fermement aux Side Rails, puis placez les deux pieds au milieu des bandes. Tous les exercices débutent dans cette position. Sélectionnez un programme d'entraînement et commencez les exercices.
8. Après l'entraînement, refixez le Swingboard dans sa position d'origine, puis sortez de la zone d'exercice en passant par le marchepied arrière et l'entrée. Bloquez les quatre manettes du Swingboard. Pivotez-les jusqu'à atteindre la butée. Vérifiez qu'elles sont correctement et entièrement encliquetées.

EXERCICES EXEMPLAIRES

STEP (Niveau: exercice moins exigeant)

Position initiale

- Tenez-vous aux side rails avec les mains.
- Placez-vous au centre des bandes, de manière à ce que les pieds soient positionnés de manière centrale, aussi bien dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur.
- Debout sur vos jambes, fléchissez légèrement les genoux et les chevilles pour amortir les mouvements doux du tape en position debout. Redressez le haut du corps, le bassin et la tête.
- Variante : pour augmenter la difficulté de l'exercice, vous pouvez utiliser un ou plusieurs tubes.

Exécution des mouvements

- Déplacez le poids d'un pied à l'autre de manière alternée et rythmée.
- Maintenez toujours le genou de la jambe d'appui légèrement fléchi pendant le transfert de poids. Fléchissez le genou de la jambe qui monte, sans pour autant détacher le pied du tape.
- Lorsque vous vous sentez stable, ajoutez les bras au mouvement, en diagonale par rapport aux jambes, en gardant les épaules relâchées.

Position finale

- Le poids principal est transféré sur la jambe d'appui.
- Maintenez le genou de la jambe d'appui légèrement fléchi et fléchissez le genou de la jambe qui monte.



Consignes de sécurité

- Les pieds restent toujours en contact avec les tapes !
- Tenez-vous aux side rails et ne desserrez les mains que lorsque vous êtes sûr de vous, lorsque vous vous sentez en sécurité pendant le mouvement.
- Gardez les mains à proximité des side rails à tout moment.

SQUAT (Niveau : exercice moyennement exigeant)

Position initiale

- Tenez-vous aux side rails avec les mains.
- Placez-vous au centre des bandes, de manière à ce que les pieds soient positionnés de manière centrale, aussi bien dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur.
- Debout sur vos jambes, fléchissez légèrement les articulations de vos genoux et de vos pieds pour amortir les mouvements doux du tape en position debout.
- Variante : pour augmenter la difficulté de l'exercice, vous pouvez utiliser un ou plusieurs tubes.

Exécution des mouvements

- Abaissez les fesses vers l'arrière et vers le bas, comme si vous vous asseyiez. Veillez à ce que votre dos soit tendu et que vos talons restent en bas.
- Relevez-vous en étirant complètement les hanches.

Position finale (Accroupi)

- Veillez à ce que les genoux soient alignés avec les articulations des hanches et des pieds de la même jambe.
- Gardez le haut du corps stable et le dos droit.



Consignes de sécurité

- Les pieds restent toujours en contact avec les tapes !
- Tenez-vous aux side rails et ne desserrez les mains que lorsque vous vous sentez en sécurité. vous sentez en sécurité pendant le mouvement.
- Gardez les mains à proximité des side rails à tout moment.

SPRINT (Niveau : exercice exigeant)

Position initiale

- Halten Sie sich mit den Händen an den Side Rails fest.
- Placez-vous au centre des bandes, de manière à ce que les pieds soient positionnés de manière centrale, aussi bien dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur.
- Debout sur vos jambes, détendues, mettez-vous en position accroupie haute, le dos tendu et le regard droit devant vous.
- Variante : pour augmenter la difficulté de l'exercice, vous pouvez utiliser un ou plusieurs tubes. utiliser plusieurs tubes.

Exécution des mouvements

- Poussez à tour de rôle une bande vers le bas en tendant le genou correspondant.
- La tête, le tronc et le bassin restent alors immobiles dans l'espace et stables horizontalement à la même hauteur.
- Essayez de varier le rythme, la hauteur d'appui et l'ampleur de la déviation des tapes.



Position finale

- Le poids principal est transféré sur une jambe.
- Maintenez le haut du corps au centre, au-dessus des tapes.

Consignes de sécurité

- Les pieds restent toujours en contact avec les tapes !
- Tenez-vous aux side rails et ne desserrez les mains que lorsque vous vous sentez en sécurité pendant le mouvement.
- Gardez les mains à proximité des side rails à tout moment.

3

**ACCESSOIRE - SENSOPRO
SAFETY BELT**

SPÉCIFICATIONS


- Circonférence minimale : 0.5 m
- Circonférence maximale : 1.45 m
- Poids : 1,2 kg

INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR L'UTILISATEUR

- Hauteur maximale : 2,0 m
- Poids maximum : 160 kg



COMPOSANTS



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Accrochez les deux mousquetons de la sangle en V sur les côtés gauche et droit de la ceinture, dans les avant-dernières boucles.



2. Faites glisser la lanière de suspension dans la sangle en V, puis accrochez les mousquetons aux pitons situés sur les barres supérieures du cadre.



MANUEL D'UTILISATION

1. Montez sur le marchepied du Sensopro, puis enfiler le Safety Belt. Desserrez la lanière de suspension et la ceinture. Placez la ceinture au niveau des hanches et attachez-la.



2. Ajustez la ceinture au plus près du corps.



3. Réglez la lanière de suspension de manière à pouvoir plier les genoux à 90°, puis fixez-la au moyen du dispositif prévu à cet effet.



4

**ACCESSOIRE -
SENSOPRO VIDEO KIT**

SPÉCIFICATIONS

Type d'alimentation :	DC in +12V ~ 26V
Type de connecteur :	Prise DC verrouillable
Dimensions :	54cm x 34.5cm x 5cm (L/H/P)
Poids :	6.2 kg
Sans ventilateur :	Oui

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION

AC Input 100 - 240 V ~ 2.0A, 50/60 Hz

DC Output 19V / 3.78A 72W




AVERTISSEMENT: Le Sensopro Video Kit est un appareil électrique pouvant présenter un risque d'électrocution. L'appareil doit être relié à la terre pour éviter toute électrocution. Ne changez en aucun cas la fiche de sécurité, car cette dernière assure la mise à la terre du Sensopro Video Kit!



DANGER: L'appareil ne peut être relié à la terre si la fiche n'est pas correctement branchée. En cas de doute, faites vérifier le branchement par un électricien. Ne changez pas la fiche de sécurité du Sensopro Video Kit. Si elle n'est pas adaptée à votre prise, faites installer une prise adaptée par un électricien.

COMPOSANTS



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Insérez deux blocs coulissants de chaque côté dans les rainures prévues à l'extérieur des deux montants verticaux à l'avant du Sensopro.
2. Réglez les patins à une hauteur de 1,18 m et veillez à ce que les patins se trouvent sur une ligne horizontale.
3. Monter la barre de montage sur les inserts VESA de l'écran à l'aide des quatre jeux de vis fournis à travers les trous préparés. Ajustez l'écran à la position désirée et serrez les vis à la main.
4. Tenez le kit vidéo Sensopro avec l'écran face à la surface d'entraînement et vissez-le aux blocs coulissants avec quatre vis. Serrer toutes les vis à la main.

MANUEL D'UTILISATION

Vos clients vont l'adorer - et vous aussi ! Le kit vidéo Sensopro accompagne vos clients sur leur chemin vers leur objectif individuel grâce à des programmes de formation de haute qualité. Qu'il s'agisse d'entraînement avancé ou de sécurité de la marche, d'exercices de rééducation ou d'entraînement de performance, le kit vidéo Sensopro a le programme adapté à chacun.

Choisissez avec votre client le bon monde de formation et déterminez ensemble les programmes appropriés dans le bon ordre.

1. Allumez le kit vidéo Sensopro sur l'interrupteur principal et attendez que l'appareil ait démarré (max. 1 minute). L'écran d'accueil vidéo apparaît (image 1).
2. Démarrez le panneau de commande en touchant l'écran (voir Image 2, 3).
3. La catégorie "La première fois" constitue une entrée en matière idéale pour informer votre clientèle sur l'entraînement sur le Sensopro Luna et les principales consignes de sécurité.
4. La touche d'information (B sur l'Image 3) permet d'accéder aux instructions d'entretien.
5. Vous pouvez sélectionner les catégories d'entraînement en tapant sur les boutons correspondants. Sélectionnez le programme désiré dans la catégorie et l'entraînement désiré dans la deuxième étape.
6. Pendant que la vidéo d'entraînement est en cours d'exécution, sélectionnez Pause / Play et sautez en avant ou en arrière en appuyant sur les boutons correspondants. Pour revenir au menu des programmes, appuyez sur le bouton avec la catégorie sélectionnée en bas à gauche de l'écran.



Image 1




Image 2



Image 3

5

**AVANT DE
COMMENCER**

Avant de vous entraîner avec le Sensopro, enfiler des chaussures de sport ainsi qu'une tenue légère et confortable. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les pour éviter tout contact avec les élastiques et les Side Rails. Contrôlez en particulier que les vis des marchepieds sont correctement vissées. Démarrez votre programme d'entraînement à un niveau facile, puis augmentez progressivement l'intensité et la difficulté des exercices. Veillez toujours à stabiliser les élastiques, tout particulièrement en entrant et en sortant du Sensopro. Les instructions suivantes vous aideront à stabiliser les Tubes pendant que vous adoptez différentes positions d'entraînement. Enseignez ces principes à tous les participants et utilisateurs.

BON POSITIONNEMENT EN ENTRANT DANS LE SENSOPRO

1. Entrez dans la zone d'exercice en vous tenant fermement aux deux poignées.
2. Sur le marchepied arrière, enfiler le Safety Belt. Desserrez la lanière de suspension et la ceinture. Placez la ceinture au niveau des hanches et attachez-la. Ajustez la ceinture au plus près du corps. Réglez la lanière de suspension de manière à pouvoir plier les genoux à 90°, puis fixez-la au moyen du dispositif prévu à cet effet.
3. Tenez-vous fermement aux rails latéraux, puis mettez les pieds sur les deux bandes. Veillez à placer chaque pied au milieu de sa bande respective. Tous les exercices débutent dans cette position. Sélectionnez un programme d'entraînement et commencez les exercices.

BONNE POSITION PENDANT L'ENTRAÎNEMENT

1. Vérifiez en permanence que les pieds sont bien positionnés au milieu des Tapes.
2. Le haut du corps doit se trouver au centre de l'appareil.
3. Évitez de vous positionner en avant ou en arrière ; les Tubes peuvent servir de soutien, mais ils ne supportent jamais tout le poids du corps et doivent pouvoir être lâchés à tout moment.
4. En cas de perte de d'équilibre, toujours se tenir des deux mains aux Side Rails. Ne pas compenser avec les pieds.

6

**MAINTENANCE ET
ENTRETIEN**



AVERTISSEMENT: La sécurité du Sensopro ne peut être assurée sans une vérification régulière des éventuels dommages et traces d'usure sur l'appareil.



AVERTISSEMENT: Les pièces défectueuses doivent être remplacées immédiatement. L'appareil ne doit plus être utilisé avant d'avoir été réparé. Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées. La qualité du matériel ne peut être garantie en cas de recours à d'autres types de pièces.

TOUS LES JOURS

1. Après chaque entraînement, essuyez les Tapes et les Side Rails à l'aide d'un détergent antibactérien.
2. Avant toute utilisation de l'appareil, assurez-vous que les manettes du Swingboard sont correctement bloquées ou débloquées.
3. Avant toute utilisation de l'appareil, assurez-vous que les Side Rails sont correctement fixés.
4. Nettoyez le Sensopro Video Kit avec un chiffon sec. L'humidité peut l'endommager.

TOUTES LES SEMAINES

1. Vérifiez la présence d'éventuels dommages et traces d'usure sur les Tubes et les ressorts. Si vous constatez un dommage, remplacez immédiatement les Tubes et/ou les ressorts. L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé.
2. Nettoyez toutes les surfaces.
3. Nettoyez les Tubes à l'eau exclusivement. Les détergents diminuent la durée de vie des Tubes.
4. Nettoyez le Sensopro Video Kit avec un chiffon sec. L'humidité peut l'endommager.

TOUS LES MOIS

1. Vérifiez que l'ensemble des vis, des boutons et des attaches sont correctement fixés.
2. Assurez-vous que les stoppers sont bien fixés aux deux traverses inférieures. Remplacez les stoppers endommagés.
3. Examinez et testez le bon fonctionnement de chaque accessoire.
4. Remplacez toutes les pièces présentant des traces d'usure. Pour cela, visitez notre boutique en ligne sur shop.sensopro.swiss.

MONTAGE DES PIÈCES DE RECHANGE



AVERTISSEMENT : Vous pouvez remplacer vous-mêmes les Tubes et les ressorts en suivant les instructions ci-après. Référez-vous également aux instructions du Sensopro Video Kit. Pour changer toute autre pièce, veuillez contacter le service clientèle. Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées. La qualité du matériel ne peut être garantie en cas de recours à d'autres types de pièces.



AVERTISSEMENT : Remplacez les ressorts et les Tubes tous les six mois ou dès l'apparition de signes d'usure ou de détérioration.

REEMPLACER LES RESSORTS

1. Desserrez les quatre vis du marchepied à l'aide d'un tournevis à tête hexagonale (4). Posez le marchepied sur le sol à côté de l'appareil.
2. Ouvrez la fermeture velcro de la gaine de protection du ressort et décrochez le ressort concerné tout d'abord du côté extérieur, puis du côté intérieur du Swingboard.



3. Accrochez le nouveau ressort tout d'abord sur le côté intérieur, puis sur le côté extérieur du Swingboard. Remplacez la gaine de protection autour des ressorts, fermeture velcro regardant vers le bas.
4. Placez le marchepied sur le swingboard et serrez bien les quatre vis à la main.



AVERTISSEMENT : Il y a risque de blessure si les vis des marchepieds ne sont pas correctement serrées !

REEMPLACER LES TUBES

1. Pour retirer la vis en plastique, tournez l'écrou tout en maintenant la vis.



2. Tenez fermement tous les Tubes et retirez délicatement la vis en plastique de sa fixation. Détendez les Tubes.
3. Placez les nouveaux Tubes dans la fente prévue à cet effet puis insérez progressivement la vis en plastique.



4. Resserrez fermement la vis en plastique et l'écrou à la main.

7

**ACCESSOIRE EN
OPTION -
SENSOPRO SEAT**

SPÉCIFICATIONS

- 1300 mm x 300 mm x 60 mm (L/P/H)
- Surface d'assise : 500 mm x 200 mm (L/P)
- Poids : 2.9 kg

INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR L'UTILISATEUR

- Taille maximale de l'utilisateur: 2,0 m
- Poids maximal de l'utilisateur: 160 kg



COMPOSANTS



Dispositif de fixation

Siège


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Retirer la goupille d'un des côtés de chaque Side Rail.
2. Glissez le dispositif de fixation sur chaque Side Rail. Veillez à ce que la vis de fixation du dispositif soit orientée vers l'extérieur.



3. Remettez en place les goupilles des deux Side Rails et vérifiez s'ils sont bien encliquetés.

4. Accrochez le siège aux deux dispositifs de fixation avec les mousquetons. Veillez à ce que la face verte de l'assise soit orientée vers le haut.



5. Placez les dispositifs de fixation du Sensopro Seat à l'emplacement souhaité, puis serrez les vis.

MANUEL D'UTILISATION

1. Asseyez-vous sur le Sensopro Seat.
2. Effectuez les exercices souhaités ou restez quelques instants au repos.
3. Le Sensopro Seat permet d'effectuer de nombreux exercices en position assise, afin de soulager certaines parties du corps (extrémités inférieures et supérieures, par ex.).

8

**DECLARATION DE
CONFORMITÉ /
DECLARATION OF
CONFORMITY**

Fabricant : Sensopro AG

Adresse : Südstrasse 4, 3110 Münsingen, Switzerland

Type : Équipement d'entraînement

Norm du modèle : Sensopro Luna Fitness incl. accessories

Le produit désigné ci-dessus et son accessoire correspondent aux directives des normes européennes et internationales suivantes :

EN ISO 20957-1:2013 Équipement d'entraînement fixe -
Classes H, S und I Partie 1 : exigences générales de sécurité et méthodes d'essai

2014/35/EU Directive basse tension / LV Directive
2014/30/EU Directive CEM / EMC Directive
2011/65/EU Directive RoHS / RoHS Directive
2009/125/EC Directive écoconception / ErP Directive

Le produit doit exclusivement être utilisé dans le respect de la réglementation en vigueur.

Date: 1.4.2023

Nom, signature, fonction:



Florian Kuchen, Membre de la direction





WWW.SENSOPRO.SWISS

Service clientèle: +41 31 382 52 10

Fabricant et service clientèle :
Sensopro AG
Südstrasse 4
3110 Münsingen
Switzerland

+41 31 382 52 10
info@sensopro.swiss

©2023 Sensopro AG. Tous droits réservés.